



Cocina PRO 449 Inox | Serie 4 HSG45I20SE

El diseño perfecto para cocinar como un profesional

Te ofrecemos una estética completamente renovada con un nuevo panel y acabados en acero inoxidable que combinados con el grill y el timer digital con apagado automático harán que cocinar sea más fácil y que tus platos siempre queden perfectos. Cocinar ahora es más simple con nuestra línea de cocinas PRO. Un diseño renovado, mayor resistencia y robusta terminación.



Parrillas y quemadores de hierro fundido

Mayor resistencia y un diseño espectacular. Prepara tus alimentos sin problemas y haz que tu cocina siempre luzca con ese toque profesional. Más comodidad al cocinar y limpieza perfecta.

Quemador PRO

Cocinar como un profesional sobre una llama especialmente poderosa. Otorga gran potencia para la cocción, generando llamas que permiten cocinar más rápido y con precisión sobre grandes sartenes u ollas.



Encendido eléctrico en quemadores, horno y grill

Cocinar es cada vez más simple y cómodo, podrás encender los quemadores, horno y grill, girando la perilla y presionando un botón.



Timer digital con apagado automático

Define el tiempo exacto que necesitan tus preparaciones en el horno, así las tendrás en el punto de cocción que desees.

Tapa de vidrio Basculante

No más accidentes al cerrar la tapa de vidrio de tu cocina, el sistema interno de las bisagras está diseñado para amortiguar cualquier posible caída de la tapa, de esta manera se evita que la tapa se quiebre.



Sistema de seguridad en horno y grill

Puedes estar tranquilo al tener la Cocina PRO 449, ya que cuenta con un sistema de seguridad que corta automáticamente el paso de gas si la llama del horno o grill se apaga accidentalmente.

Grill a gas con sistema de seguridad

Finaliza la cocción de tus alimentos con un dorado perfecto. Dora y gratina tus platos para que luzcan como si los hubiera preparado un chef y de manera segura, ya que, si la llama se apaga accidentalmente, el paso del gas se corta de inmediato.

Cajón Caliente Platos

Olvídate de que la comida se enfríe mientras terminas tus preparaciones, puedes mantenerlos a la temperatura ideal con el Caliente platos. Úsalo para cocinar a baja temperatura, mantener tus preparaciones o para calentar los platos.

Sistema de apagado automático por ausencia de llama

Accesorios incluidos

Churrasquera: Cocina tus alimentos como si fuera una parrilla

Parrilla de horno auto-deslizable: Facilidad de introducir y retirar los alimentos en el horno

Bandeja esmaltada

Inyectores opcionales para Gas Natural

*Imágenes referenciales