



CLOSET 6 PUERTAS LAREDO

INSTRUCTIVO DE ARMADO

HERRAJES

37	tornillo	
24	tapa tornillo	
12	tarugo	
18	bisagra	
2	tapa barra	
2	amarra cables	
2	barra colgador	
4	soporte barra	
8	tornillo fij. soporte barra	
6	tlrador	
12	tornillo fijación tlrador	
100	clavo	



IMPORTANTE

- 1.- Para armar este mueble necesitará de un espacio libre.
- 2.- Se recomienda que desarme las cajas de cartón y arme el mueble sobre éstas.
- 3.- Coloque todas las piezas del mueble sobre las cajas o sobre el piso. No retire ningún número autoadhesivo de las piezas. Una vez armado, puede desprenderlos.
- 4.- Revise que todos los herrajes de la(s) bolsa(s) coincidan con el listado que aparece en este instructivo (tipo de herraje y cantidad).
- 5.- No retire el número que va pegado en el exterior de las cajas. Este número se denomina código de trazabilidad (ej.: 0871265) y tiene por objetivo hacer el seguimiento al mueble, en caso de que se presenten problemas en el armado.



PREPARACION DE PIEZAS

En los siguientes plazas, Instale tarugos, fije las bisagras y las base bisagras e Instale los soporte barra. Guíese de todos los detalles que se muestran.

