

MANUAL DE INSTRUCCIONES

ENFRIADOR DE AIRE NEX



Modelo: ACH2300

Lea estas instrucciones detenidamente y consérvelas para futuras consultas

Para evitar los riesgos de un incendio, una descarga eléctrica, quemaduras y otras lesiones, es imprescindible observar las medidas de seguridad básicas al usar aparatos eléctricos.

FUNCIONES

1. El principio de humidificación por enfriamiento, consiste en tomar agua como refrigeración del estanque de agua por medio de una bomba de agua o motor síncrono, después de llegar a la parte superior, el agua fluirá a través de la almohadilla de mojado, luego la circulación del aire frío que rodea la almohadilla impulsará la humedad al exterior.

2. Velocidad ajustable: tiene tres velocidades, baja, media, alta

Función

3. Humidificación: el dispositivo adopta la tecnología de refrigeración y humidificación de cristal de hielo, puede reducir la temperatura de ventilación y aumentar la humedad relativa, para evitar así que se seque al aire.

4. Flujo de viento en gran angular: por medio de las persianas móviles, entregue el viento en gran angular de forma plana. También ajuste las persianas transversalmente con sus manos, elija la dirección del viento hacia arriba y hacia abajo.

5. Filtro de aire extraíble y almohadilla de enfriamiento: fácil de limpiar, puede usar un cepillo suave y detergente.

MONTAJE

1. Abra el paquete y extraiga el enfriador de aire.


2. Saque el estanque de agua, vierta agua limpia en el estanque.

- preste atención a la palanca de agua.
- Vierta en el agua por sobre el nivel MIN. , pero no más que el MAX.
- para tener el efecto de enfriamiento, puede poner el pack de hielo en el estanque.

3. Compruebe la potencia y asegúrese de que sean iguales a la etiqueta de clasificación.

Atención: corte la energía cuando vierta el agua en el estanque.

OPERACION



Botón de velocidad:

Se utiliza para iniciar la unidad y cambiar la velocidad del viento. Puede presionar "Bajo", "Medio" y "Alto" para configurar la velocidad deseada del ventilador.

El botón "OFF" es para apagar la unidad.

Botón de humidificación:

Al agregar agua o hielo, presione este botón. La temperatura disminuirá después de 20 segundos

Botón de oscilación:

Presione este botón para mover el viento de izquierda a derecha.

Uso de la caja de Hielo (ICE BOX)

El cristal de hielo tiene una particular característica de mantenerse fresco, puede absorber el calor del agua y reducir la temperatura del agua en el estanque de agua por debajo de la temperatura ambiente, por lo que el aire será mucho más fresco.

1ro Agregue agua a la ICE BOX en una situación no completa y colóquela en la cámara de congelador del refrigerador para asegurarse de que quede totalmente congelada.

2do con la caja de hielo congelada deposítela en el estanque del humidificador.

El producto cuenta con dos ICE BOX, puede usarlas alternadamente.

Nota: la caja de hielo debe estar lejos de los niños para evitar que la manipulen.

PRECAUCIONES

1. Usar según el voltaje nominal indicado en el etiquetado posterior.
2. No repare ni intervenga el aparato usted mismo. Debe ser reparado solo por técnicos calificados de la marca.
3. No opere el aparato con las manos mojadas, existe riesgo de electrocución.
4. Si el cable de suministro está dañado, debe reemplazarlo por un cable o conjunto especial disponible con los representantes de servicio técnico autorizado de la marca. Además deje de operar y utilizar el aparato.
5. Cuando el aparato no esté en uso, apáguelo y desenchúfelo.
6. No inserte cosas en las salidas y entradas de aire, para evitar daños.
7. No use el aparato cerca de gases explosivos y combustibles.
8. Use el aparato solo en una superficie plana.
9. No lo use al aire libre.
10. El nivel del estanque de agua no debe superar el marcado de nivel máximo "MAX" en ningún momento, cuando se humidifica, el nivel total del estanque de agua debe estar a lo menos en el nivel mínimo "MIN".
11. Después de agregar agua al estanque de agua, no lo incline ni lo golpee cuando lo coloque o lo mueva. Si desea moverlo, conduzca por un costado para evitar derramar el agua.

12. No arruine el aparato. Si se cae, y hay algo de agua en el cuerpo, debe desenchufar la fuente de alimentación. Luego, envíelo al departamento de reparaciones o al servicio posventa y revisión.

13. No coloque objetos sobre el aparato, no cubra los orificios de ventilación. ADVERTENCIA: No cubra el calentador, para evitar así cualquier riesgo de sobrecalentamiento.

14. Limpie el exterior con un paño ligeramente humedecido. No use ningún tipo de detergente o solución. No enjuague con agua.

15. No sitúe el producto pegado a la pared, es importante que las salidas y entradas de aire estén despejadas, cuide eventualmente proximidad con cortinas.

16. No golpee ni sacuda el cuerpo cuando lo use, de lo contrario, podría dañar severamente el producto.

17. El agua en el estanque podría metamorfosearse, luego de un periodo prolongado, procure mantener el depósito limpio y seco cuando el producto no esté en uso.

18. El aparato no debe ubicarse inmediatamente debajo de una toma de corriente. La corriente nominal del zócalo debe exceder 10A.

19. No use el aparato en el entorno inmediato de un baño, o una piscina.

20. Este aparato no debe ser utilizado por personas, incluidos niños con

capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento a menos que se les haya dado supervisión o instrucciones sobre el uso del artefacto por una persona responsable de su seguridad.

21. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

22. No use el dispositivo con un programador, temporizador o cualquier otro dispositivo remoto de encendido. Estos encienden el calentador automáticamente, y existe riesgo de incendios si el calentador está desatendido, este podría estar cubierto o ubicado incorrectamente.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Limpiar la pantalla del filtro de aire

Desenchufe el cable de alimentación, levante la pantalla del filtro de aire y retírela del aparato. Limpie la pantalla del filtro de aire con detergente neutro y cepillo. Luego límpielo con agua limpia y vuelva a instalarlo en el aparato.

2. Limpie la almohadilla mojada

Desenchufe el cable de alimentación, retire la pantalla del filtro de aire y luego extraiga la almohadilla húmeda del soporte. Limpie la almohadilla mojada con detergente neutro y cepillo. Luego límpielo con agua limpia y

vuelva a instalarlo en el aparato.

Atención: la almohadilla húmeda debe instalarse de forma plana, para evitar fugas.

3. Limpiar el estanque de agua

Desenchufe el cable de alimentación, extraiga el estanque, extraiga el agua y use un cepillo suave para limpiarlo, use detergente neutro y un paño suave para frotar dentro del estanque, finalmente seque con toallas de papel.

Nota: si necesita limpiar el estanque por completo, debe destornillar el tornillo debajo de la base, también debe desenroscar el tornillo de la bomba de agua dentro del estanque.

2. Limpiar el gabinete

Limpie con detergente neutro y un paño suave.

Atención: desenchufe el cable de alimentación cuando limpie el aparato, ya que tiene elementos eléctricos en su interior. No deje agua en el panel de control.

Atención:

Debe desenchufar el cable de alimentación durante la limpieza.

No vierta el agua en el panel de control.

FALLA	Posible razón	solución
No opera	<p>1.. el botón de "Power off" podría estar activo o bien cuanta con una mala conexión del cable</p> <p>2. No se encuentra bien presionada las teclas "velocidad" en el panel de control.</p>	<p>1.1. Enchufe el cable de alimentación y asegúrese de que se conecta bien.</p> <p>2.2. Presione la tecla "velocidad" en el panel de control.</p>
Pobre resultado de la eliminación de polvo	<p>1. 1. Puede estar bloqueada la pantalla del filtro de aire con polvo.</p> <p>2. 2. Puede estar bloqueada la entrada de aire en la almohadilla</p>	<p>1.1. Retire y limpie la pantalla del filtro de aire.</p> <p>2.2. Retire la almohadilla y límpiela.</p>

Ma
lfun
cio
na
mi

ento

Repáre el aparato en la situación siguiente:

1. Acción anormal o ninguna acción.
2. Acción anormal desde la entrada de agua o filtros.

ADVERTENCIAS

- Este aparato no está destinado para ser usado por personas (incluidos niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, salvo si han tenido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben ser supervisados para asegurar que no jueguen con el aparato.
- Asegúrese de que el aparato se desconecta de la red eléctrica antes de retirar alguna protección.

- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, por su servicio posventa o por personal cualificado, con el fin de evitar un peligro.

Puede ayudar a proteger el medio ambiente!

Recuerde en respetar las regulaciones locales: Los equipos eléctricos o electrónicos sólo deben ser desechados en centros apropiados para dicha tarea.