


**CONTENIDO**  
5 Estantes  
8 Perfiles Angulares  
4 Pies de Seguridad  
1 bolsa de pernos y tuercas  
16 Soportes angulares

**Herramienta para el trabajo**  
1. Destornillador de cabeza Phillips o  
plano  
2. Llave ajustable pequeña o alicates

**Advertencias de seguridad**  
1. Manipule con cuidado los bordes afilados de metal.  
2. Fije la unidad a una pared si se llena al máximo de su  
capacidad  
3. Distribuya uniformemente las cargas en los estantes  
4. Coloque los artículos más pesados en los estantes  
inferiores.

**1**

Superponga dos perfiles angulares y mediante los dos orificios y atornílelos firmemente, como se muestra en la ilustración. Siga este procedimiento con los otros seis perfiles angulares.

**2**


Coloque los soportes angulares en el interior del estante. Apriete a mano en los puntos indicados con una tuerca y un perno.

Coloque cuatro soportes angulares en un estante.

Coloque seis soportes angulares en otro

**3**

Coloque dos perfiles angulares ensamblados en el piso, como se muestra en la ilustración. Coloque los estantes de acuerdo a la altura que necesite. Pueden estar separados por distancias iguales o diferentes, dejando dos espacios en la parte inferior para dejar espacio entre los estantes y el piso. Use el estante con los cuatro soportes en ángulo como el estante superior y el estante con los seis soportes en ángulo como el segundo estante desde abajo hacia arriba. Fijelos otros estantes y apriete las tuercas y tornillos con los dedos.

**4**

Coloque los dos perfiles angulares restantes en la parte delantera de la unidad con tuercas y pernos y apriete con los dedos. Coloque la unidad en posición vertical pero boca abajo para facilitar el acceso y apriete firmemente todas las tuercas y pernos. Finalmente, coloque las patas de plástico en las patas inferiores.