

ARMADO DE MESA KIDSCOOL

Tomar pata e insertar en orificio de cubierta, luego mover en forma circular hacia la izquierda, como apernando hasta que se acabe el hilo del tornillo

