

Plazo de garantía

Comercial Duschproduktur Chile SpA ofrece 90 (noventa) días de garantía, en la línea de muebles de cocina, por defectos de fabricación, cuyo plazo comienza a partir de la fecha de emisión de la factura o boleta por parte de la tienda revendedor. Si se encuentra algún defecto, el consumidor debe comunicarse con la tienda donde compró el producto. Esta garantía solo tendrá validez si acompañado de la respectiva factura o boleta de venta. Duschproduktur no se hace responsable del montaje e instalación. La garantía solo cubre la parte en la que se identificó el defecto, y no es obligatorio cambiar todos los elementos comprados.

No cubierto por garantía

- Gastos con seguros y / o servicios de "garantía extendida".
- Problemas derivados del montaje y desmontaje realizados fuera de las pautas descritas en el manual que acompaña al producto.
- Eventos provocados por averías en instalaciones eléctricas e hidráulicas o relacionados con problemas estructurales del inmueble donde se realizará la instalación.
- Desgaste normal por uso.
- Daños resultantes de agentes externos, que incluyen, pero no se limitan a: agua, infiltración y / o humedad, niebla salina, calentamiento excesivo y / o fuego, luz excesiva, entre otros.
- Productos cuyas características originales se hayan alterado, así como los adquiridos en escaparate o showroom.
- Infestación por plagas en general, aparición de herrumbre, moho, etc.
- Mal uso, caracterizado por la falta de observación de cualquier información y recomendación de uso constante en el manual o uso inadecuado, no recomendado o en desacuerdo con las pautas proporcionadas por Telasul en cuanto a conservación y limpieza.
- Colocación de peso por encima del especificado en el manual que acompaña al producto.
- Uso del producto en ambientes sujetos a la incidencia de gases corrosivos o en lugares de altas o bajas temperaturas, polvo o acidez.
- Eventos ocurridos durante el transporte, carga y descarga, golpes y / o abolladuras.

Orientaciones Generales

- Se recomienda evitar que el producto esté expuesto directamente al sol.
- Los accesorios que vienen con el producto deben usarse solo para el propósito para el cual están destinados, sin responsabilidad de Telasul en el caso de que se usen para un propósito diferente.
- Duschproduktur no se hace responsable de los daños resultantes de la instalación incorrecta de cualquier elemento que pueda integrarse con el producto adquirido.
- No se siente o aplique sobrepeso.
- No arrastre los productos.
- Si es necesario mover el producto, debe ser levantado uniformemente por los cuatro lados, por su parte inferior.

Cómo mantener su mueble de cocina:




- Para la limpieza, utilice un paño suave ligeramente humedecido con agua y jabón suave. Luego seque para evitar el moho en el producto.
- Nunca use alcohol o productos abrasivos, especialmente esponjas de acero o cualquier material que raye la superficie.

COMERCIAL DUSCHPRODUKTER CHILE SpA
DIRECCIÓN: ANTILLANCA 470 BODEGA B QUIICURA-SANTIAGO
FONO: +56920513999
www.duschy.cl



907033-01/02
ARMÁRIO / CABINET / ALACENA

M907033



Nº	CÓDIGO/CODE	DESCRIÇÃO/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN	QTD
1	FDO0347	FUNDO / BOTTOM / FONDO 345x795x2mm	1
2	LAT0411	LATERAL / SIDE 800x290x15mm	2
3	PRT0352	PRATELEIRA / SHELF / REPISA 319x290x15mm	2
4	PRT0393	PRATELEIRA / SHELF / REPISA 319x258x15mm	1
5	PTA0276	PORTA / DOOR / PUERTA 794x346x15mm	1

El código de cada parte, mencionado en la tabla, se encuentra en una de las esquinas de la pieza física.

FERRAGEM / FITTING / HERRAJES - 136436 + 135949 (-01/-02)

AE  10	AG  4	T  4	B  8	P  2
A  8	E  32	G  4	O  4	C  39
N  4	BD  1	M  4	W  6	

J  2	DB  1
---	--

