

INSTRUCCIONES DE ARMADO

MODELO : RH 7066T

Lea estas instrucciones cuidadosamente. Retire todo el material de envoltura, corchetes y correas de la caja. Revise las listas de PARTES y de PIEZAS DE ARMADO. Asegúrese de poner todas las partes de madera en una superficie limpia y suave, para evitar que estas se rayen. Siga los dibujos para comenzar el armado.

Precaución:

1. No apriete completamente las tuercas o tornillos hasta que todas ellas estén listas para ser armadas.
2. No sobre apriete las tuercas y tornillos para evitar causar daño al hilo de estas.
3. Mantenga todas las piezas de armado fuera del alcance de los niños.

N°	LISTA DE PARTES	CANT
A	Superficie De La Mesa	1 Pieza
B	Patas De La Mesa	4 Piezas
C	Pedestal	1 Pieza
D	Barra en "X"	2 Piezas

N°	LISTA DE HERRAJES	CANT
1	Tuerca Hexagonal 5/16"	8 Piezas
2	Rondana Plana 5/16"	8 Piezas
3	Llave 12.8MM	1 Pieza
4	Llave Allen M4	1 Pieza
5	Patas De Ajuste	4 Piezas
6	Tornillo JCBC M6 X 40MM	4 Piezas
7	Tornillo CSK M4 x 30MM	8 Piezas

