

# FICHA TÉCNICA

FICHA

271807 FTEC KIT ANALIZADOR DUREZA GREEN CONTROL

FECHA /  
DATE

16/12/2016

## 1 IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO / COMPONENTE / PRODUCTO

CÓDIGO IONFILTER	<b>271807</b>
DESCRIPCIÓN IONFILTER	<b>KIT ANALIZADOR DUREZA GREEN CONTROL</b>
IDENTIFICACIÓN VISUAL	

## 2. FICHA TÉCNICA

<b>FUNCIÓN PRINCIPAL</b>	KIT de reactivos para análisis. Específico para la determinación de la dureza del agua.
<b>DOSIS Y FORMA DE EMPLEO</b>	<p>1.- Limpie y llene la cubeta hasta la marca de 15 ml para realizar la analítica.</p> <p>2.- Adicione 5 gotas del reactivo TH-11, agite para mezclar. La muestra se volverá de color rosa si hay dureza total.</p> <p>3.- Añadir gota a gota el reactivo TH-12, agite después de adicionar cada gota hasta pasar de color rosa a azul. Cuente las gotas.</p> <p>4.- Cada gota equivale a 1º Francés. Si desea conocer la dureza total en ppm multiplique el número de gotas por 10</p>
<b>COMPONENTES PRINCIPALES</b>	Reactivos de determinación de dureza A, reactivo de determinación de dureza B.
<b>PRESENTACIÓN</b>	Envase contenedor de 2 envases de 20 ml con cada reactivo (A y B) y tubo de plástico de 20 ml para introducir la muestra.

## PRECAUCIONES DE UTILIZACION O MANIPULACION



*Precaución, el reactivo A se considera inflamable*

- Indicaciones de peligro:*

H226 Líquidos y vapores inflamables.

H335 Puede irritar las vías respiratorias.

H319 Provoca irritación ocular grave.

H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.

- Consejos de prudencia:*

Producto para uso profesional, mantener fuera del alcance de los niños.

P210 Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar  
APROBADO POR DEPARTAMENTO DE CALIDAD / I+D IONFILTER PÁGINA 2 DE 2  
P280 Llevar guantes y gafas/máscara de protección  
P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.  
P304+P340 EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.  
P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.  
P501 Elimínese el producto/el recipiente en conformidad con la reglamentación local/nacional vigente.