


# MANUAL DE INSTRUCCIONES

Lea las instrucciones del manual. CONSERVE ESTE MANUAL PARA FUTURAS CONSULTAS.

## DIVICAR

móveis infantis e juvenis



**REF.:0009.1.20.1 ESCRITÓRIO  
1 CAJONE E 1 PUERTA COMPAQ**

**Lote: 11.568**

### Aviso:

1. Lea todas las instrucciones detenidamente antes de comenzar el montaje.
2. El montaje del producto debe realizarse en una superficie limpia y plana. Aconsejamos utilizar el propio embalaje para Cubra el suelo para no dañar el producto.
3. Reserve un área libre para el montaje del producto.
4. Evite los golpes y el contacto con objetos afilados.
5. No exponga los muebles a un calor excesivo (luz solar directa), o alta humedad.
6. Para la limpieza, utilice un paño suave seco o ligeramente húmedo. con agua. No utilice agentes limpiadores ni abrasivos.

## DIVICAR

móveis infantis e juvenis

DIVICAR MÓVEIS LTDA  
Av. Júlio Vanzin, 720, - Bairro: Área Industrial III, - Cep. 95300-000  
Fone/fax: 55 54 3358 1062 - Lagoa Vermelha - Rio Grande do Sul - Brasil  
CNPJ: 73.638.470/0001-59 IE: 071/0039654  
E-mail: divicar@divicar.com.br - Site: www.divicar.com.br

## Para montar la oficina:



45 min.



## Lista de hardware:



A- Cepillo Ø6x30 (24x)



B- Tornillo Ø3,5x40 (3x)



C- Tornillo minifix (26x)



D- Tambor (26x)



E- Tapa Furo (26x)



F- Preg (20x)



G- Zapato de plastico (6x)



H- Tubo de pegamento (1x)  
(Uso Opcional)



I- Deslizamiento lateral (2x)



J- Deslizamiento del cajón (2x)



K- Tornillo Ø3,5x14 (16x)



L- Calces de Bisagra (2x)



M-Bisagra(2x)




N-Tornillo Ø3,5x25 (4x)



O-Tirador de  
cajón y puerta(2X)


Utilice la siguiente regla para medir componentes.







## Lista de Piezas:







CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LA CANTIDAD
01	Parte superior	1
02	Lado izquierdo	1
03	Lado derecho	1
04	Divisor	1
05	Parte inferior	1
06	Estante	1
07	Soporte inferior	1
08	Extremo inferior	1
09	Lado del cajón izquierdo	1
10	Lado derecho del cajón	1
11	Parte trasera del cajón	1
12	Frente del cajón	1
13	Puerta derecha	1
14	Fondo del cajón	1
15	Soporte para la espalda	1

## Antes del montaje








Ajustar y girar el tambor minifix (D) en sentido horario.




Fije el primer tornillo en el tercer orificio después de la polea.




Fije el segundo tornillo en el segundo orificio oblongo, coincide con el orificio lateral.



9




10



## Montaje del mango

Con un taladro + taladro de ø5mm (no suministrado) taladre los frentes a Puerta y frente del cajón, utilice los orificios de ø5 mm en el lateral como guía a Puerta y frente del cajón, utilice los orificios de ø5 mm en el lateral como guía. **Obs.:** Utilice una cuña de madera como soporte para no dañar los frentes de la cajón y puerta.



## Peso soportado (Distribuidos equitativamente)

