


# MANUAL DE INSTRUCCIONES

Lea las instrucciones del manual. CONSERVE ESTE MANUAL PARA FUTURAS CONSULTAS.

## DIVICAR

móveis infantis e juvenis



**REF.:0014.1.20.1 MODULO  
SUPERIOR COMPAQ**

**Lote: 11.569**

### Aviso:


1. Lea todas las instrucciones detenidamente antes de comenzar el montaje.
2. El montaje del producto debe realizarse en una superficie limpia y plano. Aconsejamos utilizar el propio embalaje para Cubra el suelo para no dañar el producto.
3. Reserve un área libre para el montaje del producto.
4. Evite los golpes y el contacto con objetos afilados.
5. No exponga los muebles a un calor excesivo (luz solar directa), o alta humedad.
6. Para la limpieza, utilice un paño suave seco o ligeramente húmedo. con agua. No utilice agentes limpiadores ni abrasivos.

## DIVICAR


móveis infantis e juvenis

DIVICAR MÓVEIS LTDA  
Av. Júlio Vanzin, 720, - Bairro: Área Industrial III, - Cep. 95300-000  
Fone/fax: 55 54 3358 1062 - Lagoa Vermelha - Rio Grande do Sul - Brasil  
CNPJ: 73.638.470/0001-59 IE: 071/0039654  
E-mail: divicar@divicar.com.br - Site: www.divicar.com.br

## Para montar modulo superior:



## Lista de hardware:



A- Minifix (23x)




B- Tambor (23x)



C- Tapa furo Adesivo (23x)




D- Cepillo Ø6x30 (36x)




E- Calces de bisagra (2x)



F- Prego 10x10 (30x)



G- Soporte L (2x)



H- Cubierta de soporte (2x)



I- Bucha ø8mm (2x)



J- Tornillo Ø5,5x55 (2x)



K- Tornillo Ø3,5x14 (14x)



L- Soporte de estante (5x)




M- Tornillo Ø3,5x40 (2x)



N- Bisagra (2x)


Utilice la siguiente regla para medir componentes.




## Lista de Piezas:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LA CANTIDAD
01	Lado izquierdo	1
02	Lado derecho	1
03	Divisor	1
04	Parte superior	1
05	Parte inferior	1
06	Parte superior central	1
07	Estante derecho	1
08	Divisor	3
09	Parte más pequeña	1
10	Estante móvil	1
11	Puerta	1
12	Fondo del producto	1


## Antes del montaje







detalle 5

Ajustar y girar el tambores minifix (D) en sentido horario.






**Atención!**  
Tenga cuidado al ensamblar la pieza No. 09, ya que solo tiene un lado de borde, la pieza No. 08 tiene dos lados de borde




detalle 5

Ajustar y girar el tambores minifix (D) en sentido horario.





detalle 5

Ajustar y girar el tambores minifix (D) en sentido horario.





detalle 6



detalle 5

Ajustar y girar el tambores minifix (D) en sentido horario.





**5**

F- Pregos  
10x10 (30x)




Gire la pieza con cuidado!

Fije los clavos (F) de modo que queden a 90 grados de la parte superior de las piezas.

**6**

L- Soporte de estante (2x)




Superponer con cuidado la pieza sobre los soportes.

**7**


E- Calces (2x)




K- Tornillo Ø3,5x14 (4x)




### Ajuste de puerta



Ajuste de Altura




Ajuste Interno




Ajuste de profundidad


8



G- Soporte L (2x)




H- Cobierta Soporte (2x)




I- Bucha ø8mm (2x)




J- Tornillo Ø5,5x50 (2x)

K- Tornillo  
Ø3,5x14 (6x)**1º Paso:**

Coloque el soporte L en el lateral y pre-reserva.  
Perforar previamente con el taladro + taladro ø5mm.

**2º Paso:**


Fijar soporte L con tornillos (K)

**3º Paso:**

Con taladro + taladro ø8mm (no incluido), taladre el orificio inferior y coloque el módulo en su lugar buscado; marca de orificio de transferencia taladro del mismo diámetro. Taladrar la pared y encajar los bujes (I) y conecte el módulo a la pared con Tornillo (J). En luego rompa las cubiertas de la luego rompa las cubiertas de la apoyos.

**Peso soportado**

(distribuidos equitativamente)



Cargar  
Máximo  
Soportable



5  
Kg

Repartido  
igualmente  
por nicho